



Le traîneau d'enfant Blanchon

Ce Traîneau à ski de fond pour enfant vous permettra de continuer à profiter de l'hiver en famille. Que vous soyez un adepte du ski classique, du style libre ou que vous préfériez la randonnée à raquettes, ce traîneau à ski de fond pour enfant vous offre la possibilité de profiter de l'hiver sur les pistes de classique, de style libre ou dans les conditions hors piste.

Description du traîneau à ski de fond pour enfant

Le traîneau à ski de fond pour enfant possède :

1. Une toile facilement amovible pour la réparation, le lavage ou le remplacement;
2. Des pôles sont télescopiques facilitant le rangement lors du transport du traîneau à ski de fond. L'enfant est protégé des intempéries en tout temps avec le capuchon et la visière;
3. Une trappe d'évacuation empêchant la condensation à l'intérieur du traîneau.

Le traîneau à ski de fond d'enfant Blanchon se transporte dans la majorité des coffres de voitures. Le traîneau à ski de fond Blanchon est conçu pour les pistes tracées sans les abîmer grâce à des semelles en polyéthylène ultra haute densité (HUMW) permettant une bonne stabilité latérale et augmentant la durée de vie du traîneau.

Sécurité du traîneau à ski de fond pour enfant

Siège

Le siège de ce traîneau à ski de fond est retenu par deux courroies latérales qui permettent l'ajustement de celui-ci en position assise ou couchée. Une courroie placée à l'arrière du siège permet de garder le siège en position fixe.

Assurez-vous de bien fixer les courroies de l'enfant autour de sa taille...

Visière :

Pour que vous soyez assuré d'une longue durée de vie de votre visière, il est important de toujours déplacer celle-ci en plaçant les mains de chaque côté de la visière, au niveau du traîneau de ski de fond. Cette méthode permettra à votre visière de pivoter facilement sur ses points d'ancrage.

En fixant les boutons pression du capuchon tout autour de la visière vous vous assurerez que l'enfant ne souffre pas d'engelure lors de votre sortie.

Ceinture :

Pour profiter d'une randonnée en toute souplesse, nous vous suggérons de skier avec la ceinture légèrement desserrée lorsque vous êtes en style libre. Par contre lors de descentes plus sportives, il est impératif de resserrer votre ceinture pour assurer le plein contrôle de la descente. Lors de la descente, vous pouvez exécuter des mouvements de rotation des hanches, ce qui permettra de ralentir le traîneau à ski de fond par son mouvement de 'slalom'.

En style classique resserrer la ceinture autour de votre taille... Ceci vous permettra de moins ressentir de mouvements de contre coup de traîneau à ski de fond.

Avant une randonnée

Toujours prendre soin de bien couvrir votre enfant à l'aide d'un sac de couchage ou avec une couverture chaude.

Bien attacher l'enfant avec toutes les courroies.

Pendant la randonnée

Faites des arrêts fréquents pour vous assurer que votre enfant est confortable et bien recouvert.

Fiche technique du traîneau d'enfant Blanchon	
Longueur :	47 pouces
Largeur :	17 pouces
Profondeur :	5 pouces
Poids :	20 livres
Matériaux :	fibres tissées de 11 onces Résine époxy Gel coat époxy
Accessoires :	Peut être converti en traîneau d'expédition légère